Manuel utilisateur



Monture Omegon®Push+Mini

Toute reproduction de ce document, partielle ou intégrale, sous toute forme, est interdite pour tout usage autre que l'usage individuel.

Le texte, les images et les légendes dans leur intégralité sont la propriété de nimax SARL.

Guide de l'utilisateur

Félicitations de votre achat due la nouvelle monture Omegon® Push+ Mini. Dotée d'un système à double codage, cette monture est compatible avec la majorité des télescopes avec une queue d'aronde style Vixen. La monture de style Dobson lit les positions relatives du codeur et les transmetà un smartphone, une tablette ou un ordinateur via Bluetooth®. Vous avez besoin d'un logiciel ou d'une application spécifique afin d'interpréter les informations du codeur et les afficher à l'écran. Ces informations servent alors au calibrage et à la recherche des objets dans le ciel profond.

3.1. Équilibrage du tube

Faites glisser le tube ou la queue d'aronde vers l'avant ou vers l'arrière afin d'équilibrer le tube.



Desserrez les deux molettes de la queue d'aronde afin de fixer la queue d'aronde du télescope sans aucun obstacle.



Faites glisser la queue d'aronde du télescope puis serrez fermement les deux molettes.

Déplacez la queue d'aronde vers le bas et le tube vers le haut !



3.2. Alimentation de la base Push+. Pour que les codeurs numériques et l'électronique tout autour fonctionnent et transmettent les positions relatives des axes du télescope, ils doivent être alimentés en courant. La Push+a été prévue pour fonctionner avec une alimentation électrique de 12 volts CC. Nous vous recommandons l'utilisation d'une batterie de terrain à cette fin. Veuillez faire attention en connectant l'alimentation de la Push+.

Sil'alimentation dépasse les 12 volts CC, elle détruira les composants électroniques !

Alimentation

Alimentation électrique requise : 9 à 12 volts CC Prise Jack de 2,1mm avec la borne positive au centre. Consommation électrique (à l'arrêt) : 100 mA/h Consommation électrique (moyenne) : 150mA/h Type de prise de connexion : Jack de 2,1 mm

Lorsque la Push+ est alimentée, la LED rouge sur le panneau latéral est allumée et clignote. Cela signifie que la Push+ est bien raccordée à l'alimentation électrique et prête à être couplée avec un appareil compatible Bluetooth®

3.2.1. Alimentation de la Push+ avec l'allume-

cigare. La prise pour allume-cigare fournie vous permet de connecter la Push+



positive

à une batterie de terrain. Le pôle positif se trouve à l'intérieur. Assurez-vous que la batterie de terrain réponde

bien à ces spécifications (un symbole se trouve à droite). 3.2.2. Alimentation de la Push+ avec des Powerbanks USB Nombreuses powerbanks USB sont disponibles sur le marché afin de charger les smartphones, tablettes et tout autre appareil de 5 volts via le port USB. Ces batteries se distinguent quant à leur capacité et leurs fonctions. Les plus petites parmi ces dernières ont une capacité de près de 1500 mA/h et ne comprennent qu'une seule sortie USB. Elles sont compactes et se transportent facilement sur le terrain grâce à leur format de poche. La plupart d'entre-elles cependant ne fournit pas une tension suffisante pour alimenter la Push+. Certaines de ces batteries proposent néanmoins des tensions de sortie de 9 ou 12 volts. Ces dernières sont parfaites et se connectent directement à la Push+

3.2.3. Câbles de démarrage Certaines petites batteries USB (5 volts) peuventégalementservirpouralimenterla Push+. Bienque labase Push+nécessite une tension de 12 V, lorsque vous utilisez un câble de démarrage avec les batteries de 5 volts, vous augmentez leur capacité aux 12 volts requis. Ces câbles sont disponibles auprès de différents fabricants. Ces petites batteries USB associées à un câble adaptateur suffisent pour faire fonctionner la Push+plus de 8 heures.



Powerbank/batterie USB.



Emplacement de la prise d'alimentation et de la LED rouge.



Prisepourl'allume-cigare.



Câble adaptateur

4. Système de coordonnées. La Push+ est dotée de deux codeurs, un par axe. Ils mesurent les changements angulaires du positionnement du télescope, puis transmettent ces informations à l'électronique. Il s'agitici de changements relatifs, c'est à dire que vous devez calibrer la Push+ à chaque observation voir même pendant l'observation, sur une série d'objets connus afin de savoir vers où la monture est dirigée. Les deux positions relatives des axes pour l'altitude et l'azimut sont transformées en signaux qui peuvent ensuite être interprétés par une application spéciale observatoire. En fonction de l'heure et de la position actuelle, l'App transforme ces coordonnées en coordonnées célestes. Pour obtenir la meilleure performance, ces deux coordonnées pour l'altitude et l'azimut ont besoin d'être perpendiculaires au sol où se trouve la Push+. C'est pourquoi vous devez impérativement aligner la monture sur le plan horizontal.

Important: La monture doit être alignée horizontalement afin que le codeur soit perpendiculaire au sol!

4.1. Alignement horizontal de la monture par rapport au sol. Afin de garantir une précision maximale, nous recommandons d'aligner la monture sur le plan horizontal. Placez la Push+ sur un sol bien plane. Évitez les routes en pente ! Placez un niveau à bulle (non fourni) sur le disque de la Push+. Le niveau doit être dirigé vers le centre (axe az) et vers un des pieds en plastique. Tournez la base du pied si nécessaire afin de que le niveau soit équilibré sur le plan horizontal. Sans toucher le niveau, tournez la Push+ afin que le niveau soit aligné avec le pied suivant. Le cas échéant, ajustez la base du pied. Procédez de même pour le dernier pied. Celui-ci doit confirmer le bon alignement de la base. Si nécessaire, répétez ces étapes jusqu'à ce que la base soit correctement alignée sur le plan horizontal. Assurez-vous ici des points suivants :

1. La monture est alignée.

2. Le tube optique est fixé à la Push+.

3. La Push+ est alimentée (LED rouge clignotante).

Vous êtes maintenant prêts à passer à l'étape suivante.

5. Préparation de la Push+ pour l'utilisation avec un appareil et une App dédiée

La Push+ne peut pas pointer seule sur un objet du ciel. La Push+consiste uniquement en un codeur avec des systèmes de transmission *Bluetooth*®. Ainsi, elle requière un appareil comme un smartphone, une tablette ou un ordinateur ainsi qu'une application.

Les smartphones et les ordinateurs servent d'écran pour le

logiciel qui utilise les positions relatives des codeurs afin de

pointer le télescope sur l'objet cible. Un des logiciels les plus populaires pour piloter les télescopes, est SkySafari. Il s'agit d'une application pour observatoire qui fonctionne virtuellement avec tout type de télescope. Push+est également compatible avec nombreux autres logiciels ou applications. Nous ne cessons de mettre à jour les logiciels compatibles. Veuillez consulter notre site Web pour les mises à jour logicielles et celles des micrologiciels. 6. Compatibilité de la Push+. La monture Push+est compatible avec lesappareilsquiutilisent Android®etlesordinateursdotésdusystème d'exploitation Windows®. L'appareil doit en outre être compa-

tible avec Bluetooth® 2.0 (ou supérieur). Les logos suivants sont validés :

Les logos et symboles Android® sont des marques de Google Inc. Microsoft®et Windows®sont des marques enregistrées par Microsoft Corporation. Bluetooth ® est une marque de Bluetooth SIG Inc.

7. Comment coupler la monture Push+ à un terminal ou un ordinateur?

Le couplage est réalisé avec un téléphone cellulaire ou tout autre terminal compatible. Mettez d'abord la Push+soustension à l'aide du câble d'alimentation électrique comme indiqué dans la section 3.3. La LED rouge s'allume puis clignote. Vous avez deux possibilités : pairage de la Push+ à un terminal Android® (téléphone ou tablette) ou à un ordinateur sous Windows™.

> 7.1. Pairage de la Push+à un terminal tel qu'un téléphone sous Android® Assurez-vous que le télé-

phone est bien compatible avec Bluetooth 2.0 (ou supérieur).

Étape 1

Activez l'option Bluetooth®survotre appareil. Pour cela, activez le symbole Bluetooth®sous les réglages ou directement comme indiqué dans la figure 26.

Etape 2

Une fenêtre avec la liste des appareils disponibles est ouverte. Si vous avez couplé un appareil auparavant, vous le voyez en premier dans la liste. Lorsque la monture Push+ est sous tension, vous la voyez soit comme Appareil inconnu ou comme Push+.

Étape 3

Sélectionnez Push+ dans la liste puis couplez-la en entrant le code à 4 chiffres. Chaque Push+ dispose de sa propre signature permettant de la réidentifier lors de son pairage. Cela évite les problèmes lorsque plusieurs

Le code de pairage de la Push+est « 1234 »

Push+fonctionnent proches les unes des autres. Tenez compte de la distance maximum recommandée de 10 m pour le pairage Bluetooth®. Assurez-vous de vous trouver dans cette distance. Votre monture Push+est maintenant couplée avec votre terminal Android®.

7.2. Pairage de Push+à un PC ou un ordinateur portable Assurez-vous que le PC ou l'ordinateur portable est bien compatible avec Bluetooth 2.0 (ou supérieur). Vous avez plusieurs possibilités de

5

Windows coupler la Push+ à un ordinateur. Dans les étapes

suivantes, nous décrivons le moyen le plus simple et efficace

de le faire.

Dans le menu initial de Windows™, sélectionnez la flèche pointant vers le haut (afficher les icônes cachées), puis le cercle rouge (coin droit en bas de l'écran) – figure 27.

Etape 2

Cliquez sur l'icône de Bluetooth®. Sélectionnez « Ajouter un appareil Bluetooth » – figure 28

Étape 3

Cherchez la monture Push+ (elle apparaît parfois comme « Appareil inconnu » Cliquer sur pairage

Étape 4

Entrez le code de pairage « 1234 »

Votre monture Push+ est désormais couplée avec votre ordinateur.

Figure 27. Cliquez sur « Afficher les icônes cachées ».









Bluetooth[®]



7.3. Sélection du port COM pour les apps telles que SkyCharts (Cartes du ciel)



Figure 29. Cliquez avec le bouton droit de la souris surl'icône Bluetooth®, puis sélectionnez « Ouvrir les définitions ».

ption	COM Ports	tardware	Share	Sync	
his	omputer is u	ng the CO	OM (seri	al) ports li	sted below. To
eterr	mine whether	you need	a COM	port, read	the documentation
hat c	ame with you	ir Bluetoot	n device		

Figure 30. Cliquez sur l'onglet « COM ».

ptions	COM Ports	Hardwa	re Share	Sync			
This co determ that ca	omputer is nine wheth ime with y	using the er you ne our Blueto	COM (seri ed a COM ooth device	al) ports port, rea	listed be d the do	low. To cumentation	n
Port	D	irection	Name				-1
CON	17 In	coming	Push+ "[Dev B'			
			-(Add		Remove	

Figure 31. Cliquez sur « Ajouter ».

Lorsque vous couplez un appareil à un ordinateur via *Bluetooth*®, un port COM est automatiquement affecté à cet appareil afin qu'il communique avec l'ordinateur et vis versa. Pour définir quel port correspond à la monture Push+, veuillez suivre les étapes ci-dessous. **Étape 1**

Sélectionnez dans le menu initial de *Windows*™, la flèche pointant vers le haut (afficher les icônes cachées) comme indiqué dans la section 7.2

Étape 2

Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône de *Bluetooth*®. Sélectionnez « Ouvrir les définitions » – figure 29.

Étape 3

Assurez-vous que la case « Découverte » est bien cochée comme indiqué dans la figure 29. Cliquez sur « OK ».

Étape 4

Sélectionnez « Ports COM » – figure 30.

Étape 5

Un port entrant COM a déjà été assigné à la *Push+.* Sélectionnez « Push+ Dev B » Cliquez sur « Ajouter »– figure 31.

Add COM Port		
Select the type of COM (serial) port that you	want to add:	
Incoming (device initiates the connection	n)	
outgoing (computer initiates the conne	ction)	
Device that will use the COM port:		
	•	Browse.
Pusn*	13	
Learn more about Bluetooth device COM po	orts. OK	Cance
Learn more about Bluetooth device COM po	orts. OK	Cance

Figure 32. Sélectionnez « Sortant » et « Push+ ».

Add C	OM Port		
Select th	e type of COM (serial) port that y ming (device initiates the connec going (computer initiates the cor	iou want to add: ction) nnection)	
Dev	ice that will use the COM port:	Resur	_
Serv	ice:	biows	Errs.
Dev	В		

Figure 33. Sélectionnez « Dev B », puis cliquez sur « OK ».

tions	COM Ports	Hardware	share Sync
This con determine that carr	nputer is u ne whethe ne with you	sing the C r you need ur Bluetoo	COM (serial) ports listed below. To d a COM port, read the documentation th device.
Port	Dir	ection	Name
Port COM7	Dir	oming	Name Push+ 'Dev B'

Figure 34. Les ports COM affectés sont alors affichés. Utilisez ces informations pour configurer le logiciel « Cartes du Ciel » ou autres logiciels qui ont besoin de ces-dernières.

Étape 6

Sélectionnez maintenant le port sortant. Sélectionnez « Sortant » si ce n'est pas déjà fait.

Étape 7

Cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez « Push+ ».

Étape 8

Sous l'onglet Service, sélectionnez « Dev B » Étape 9 Cliquez sur « OK ».

Étape 10

Les des ports COM assignés sont affichés. Le numéro du port COM « Push+ Dev B » sert à configurer les logiciels qui ont besoin de ces informations comme par ex. « Cartes du Ciel ».

7.4. « Cartes du Ciel ». Configurations pour ce logiciel d'observation.



Figure 35. Options pour le télescope.

Étape 1

Pour configurer « Cartes du Ciel », sélectionnez « Telescope » puis cliquez sur « Telescope settings »



Figure 36. Sélection des codeurs.

Cartes du Ciel - Chart_1 File Edit Setup View Chart Telescope Window Help 0 6 Telescope settings ... <u>ې :</u> Control panel... 1 🕰 😒 🖾 🖽 🖽 🍠 🖉 Slev 35 Alt/A App Gen 🙆 Abort Slew Ctrl+K 6 Sync 6 20 Track telescope Ęq nor Mag:7.0/10.0,10.0' à2 FOV:+72°00'00'

Figure 37. Sélection du panneau de configuration.

Encoders	- 🗆 X				
Coordinates: Encoder Configuration	n Port Configuration				
Encoder Configuration					
Туре:	Intelliscope ~				
Steps (Alpha)	36000				
Steps (Delta)	36000				
Read Interval [ms]	100 ~				
Connected					
Mount type	Encoder initialization angle				
🔵 Equatorial 🛛 💿 Alt-Az	0, 0, 0,				
Mount fabrication error					
Z1: 0 Z2: 0	Z3: 0				
Observatory					
Latitude 46.2					
Longitude -6.1					
Form always visible					
	Save setting				

Figure 38. Sélection du panneau de configuration.

Étape 2

Sélectionnez « Encoders » si ce n'est pas déjà fait. Étape 3

Cliquez sur « OK »

Étape 4

Cliquez sur « Control panel » afin de configurer les impulsions du codeur.

Étape 5

Sélectionnez l'onglet « Encoder Configuration » puis modifiez les options comme indiqué ci-après : Type : « Intelliscope » Steps (Alpha) : « 36000 » Steps (Delta) : « 36000 » Read Interval (ms) : « 100 » Mount type : « Alt-Az » Encoder initialization angle : « 90 » Latitude : « insert your latitude here » Longitude : « insert your latitude here » Form always visible : cochez cette case

Étape 6

Cliquez sur « Save Setting ».

Encoders	- 🗆 X						
Coordinates: Encoder Configuration	on Port Configuration						
Port Configuration							
Serial Port	COM 7 V						
Speed	115200 ~						
Data bits	8 ~						
Parity	N ~						
Stop bits	1 ~						
Timeout [ms]	1000 ~						
Interval Timeout	400 ~						
Interface for Tangent like system. Will work with all systems using same protocol (Ouranos, NGC MAX,MicroGuider,) PJ Pallez Nov 1999 P. Chevalley 2001, 2011 Version 3.0							
Save setting							
Error opening Intelliscope on COM	7						

Étape 7

Sélectionnez l'onglet « Encoder Configuration » puis modifiez les options comme indiqué ci-après : Serial Port : utilisez les données indiquées dans la section 7.3 Étape 10 Speed : « 115200 » Data bits : « 8 » Parity : « N » Stop bits : « 1 » Timeout(ms): « 1000 » Interval Timeout : « 400 »

Étape 8

Cliquez sur « Save Settings » une fois la configuration terminée.

Figure 39. Configuration du port.

Coordinates: Encoder Configuration Port Configuration	
RA DEC	
Azimuth Altitude	
X Errors Y Errors Battery	
Status Clear	
Name Alnha Delta Time Sel Nam	
< >	
Connect Init Disconnect	
Hide Help	

Figure 40. Cliquez sur « Connect ».

Étape 9

Sélectionnez l'onglet « Coordinates » puis cliquez sur « Connect ».

Le carré rouge devient vert et vous voyez des chiffres audessus dans les espaces supérieurs.

Connect	Init		Disconnect	
Hide			Help	
ncoder_Query : Alph	a error "Q+357	20''		

Vous êtes maintenant prêt à utiliser « Cartes du ciel » !

8. Quels sont les logiciels et applications à utiliser ?

8.1. SkySafari® de Simulation Curriculum

Une des applications pour observatoire les plus populaires est SkySafari® de Simulation Curriculum®. Cette application pour observatoire vous montre le ciel sur un écran (le logiciel est compatible avec les appareils sous Android® et iOS) et vous permet de piloter votre télescope. La large base de données regroupe constellations, objets du ciel profond, étoiles, astérismes et bien d'autres objets. Pour en savoir plus, consultez le site www.simulationcurriculum.com. SkySafari® est disponible en différentes versions, allant de la version de base aux versions les plus avancées. Nous vous recommandons d'utiliser SkySafari® Plus 4 pour Android®. Vous pouvez le télécharger depuis le centre Google Play®. Notez que cette application est payante. La version gratuite ne permet pas de contrôler les télescopes ni la monture Push+. SkySafari® propose une interface conviviale et intuitive rendant son utilisation très simple.

8.2. Cartes du Ciel. Il s'agit ici d'un logiciel très avancé qui offre une localisation précise des objets du ciel profond. Alors que SkySafari® ne s'appuie que sur deux étoiles pour le calibrage, « Cartes du Ciel » peut se servir de toute étoile ou tout objet du ciel profond pour le calibrage. Cela est très intéressant car pour chaque partie du ciel, le logiciel se sert des objets les plus proches pour le calibrage augmentent ainsi nettement la précision de pointage. Il crée une carte de calibrage pour chaque objet calibré avec le système. Toute erreur de lecture du codeur est uniformément répartie au travers du ciel noir et le logiciel a mémorisé le comportement de l'erreur lui permettant de procéder aux compensations requises.

Nous recommandons vivement ce logiciel car il est gratuit et très avancé.

9. Fonctions importantes de la Push+

Électronique

Résolution du codeur : 36000 points/impulsions par axe Protocole : Intelliscope Bluetooth® : 2.0 Plage de pairage : 10 m (jusqu'à 30 m en l'absence d'obstacles)

Caractéristiques électriques

Alimentation : 12 volts CC Consommation électrique : 150mA/h Consommation électrique (à l'arrêt) : 100mA/h Type de connexion : prise Jack de 2,1 mm avec un centre positif Poids admissible maximum : 14 kg

Accessoires : Adaptateur pour smartphone

Transport Dimension du boîtier de transport : 780x760x160 mm Poids de transport : 20 kg Poids net : 15 kg

Précision du pointage

Normalement entre 0,5° et 0,7° doivent se trouver dans le champ de vision avec un oculaire de 25 mm et un OTA 8" Newton.

10. Comment configurer le logiciel SkySafari®. SkySafari® propose de nombreuses fonctions qui ne sont pas couvertes par le manuel d'utilisateur actuel. Pour configurer SkySafari® afin de l'utiliser avec la monture Push+, suivez les étapes ci-dessous.

- Appuyez sur l'icône de SkySafari® sur votre appareil afin de démarrer l'application.
- Depuis le menu suivant, appuyez sur « Settings » 🍄 afin d'ouvrir le menu de configuration.

Time and Coordinates Date and Time Current Time Location Munich Univ. Obs., Munich Coordinates Horizon L'onglet **Date and Time** ajoute la date et l'heure actuelle. Il est important que ces données soient les plus précises possibles car la précision du pointage en dépend.

Time and Coordinates

Date and Time Current Time Location Munich Univ. Obs., Munich Coordinates Horizon

Telescope Setup

Orion IntelliScope Display FOV = 1,5° Equipment Tap to Configure Setting Files Save and Restore Setting 1 Saved Settings Appuyez sur **Location** afin d'indiquer votre emplacement. Veuillez aussi indiquer votre hémisphère N/S ainsi que la position méridiene W/E (O/E). La plupart des pays d'Europe de l'ouest ont le fuseau horaire GMT +1 excepté UK, IRL et PT, qui ont GMT.

Appuyez sur **Setup** afin d'accéder à l'onglet de configuration.

Sélection de l'équipement

Scope Type -- Orion IntelliScope Mount Type -- Alt-Az. Push-To

Options de communication

- Connect via Bluetooth
- Connect via WIFI



Set Time & Location



•)

Readout Rate - 10 per second

Veuillez-vous assurer que lorsque vous ajoutez le type de monture -- Alt-Az. Push-Td, vous sélectionnez et ajouter bien les paramètres suivants.

Type de monture Equatorial Push-To Equatorial GoTo (Fork) Equatorial GoTo (German) Alt-Az. Push-To on Equ. Platform Alt-Az. Push-To Alt-Az. GoTo Pas du codeur par tour (plus = sens horaire ; moins = sens antihoraire) RA/Azm : +36000

(c) nimax SARL

11.1. Connexion de l'application SkySafari® à la monture Push+. Assurez-vous que toutes les étapes indiquées ci-dessus dans la section 11 ont bien été suivies. Cela est important car sans ces informations, SkySafari® ne peut pas fonctionner avec la monture Push+. Il est essentiel ici, de fermer et de redémarrer l'application.

Attention :

Après la configuration indiquée dans la section 11, veuillez fermer l'application et la redémarrer afin que SkySafari® prenne les modifications en compte !

11.1.1. Connexion. Appuvez sur « Connect » afin de connecter le télescope à la monture Push+. La connexion peut prendre quelques se-

condes. Lorsque la connexion est établie, la LED rouge arrête de clignoter et reste allumée. 11.1.2. Réticule. Une fois la connexion établie, un réticule 🕀 apparaît à l'écran de manière aléatoire. Lorsque vous déplacez le télescope sur les deux axes, vous voyez ce réticule se déplacer en fonction. Cela est bon signe etsignifie que les deux codeurs fonctionnent bien. Après le calibrage, le réticule pointe sur une partie du ciel. Cette partie correspond au champ de vision que vous voyez au travers de l'oculaire du télescope.

Connect

Align

11.1.3. Choix des étoiles pour le calibrage. Pour l'alignement, vous avez besoin d'une ou deux étoiles. Nous recommandons de choisir deux étoiles afin d'augmenter la précision. L'écart entre les deux étoiles ne doit pas dépasser les 30 degrés ni être supérieur à 10 degrés, respectivement pour l'altitude (Alt) et l'azimut (Az). Évitez d'utiliser des étoiles proches de l'horizon et du zénith.

Étape 1

Règle : toujours en haut et vers la gauche. Pour obtenir des résultats pertinents, nous recommandons de procéder aux derniers ajustement en centrant l'objet dans l'oculaire du télescope, soit vers le haut - pour l'altitude soit vers la gauche pour l'azimut.

Dans l'oculaire, centrez le champ de vision sur une étoile lumineuse - une étoile que vous connaissez ou reconnaissez dans la constellation. Suivez la règle indiquée cidessus pour l'ajustement final (toujours vers le haut et vers la gauche). Il est important de centrer l'étoile dans le champ de vision de l'oculaire de manière précise. Nous recommandons d'utiliser un oculaire à réticule pour cette étape.

Étape 2

Faites corresponde l'étoile avec une affichée à l'écran. Faites basculer l'écran de manière à faire tourner le ciel, puis grossissez ou élargissez la vue de cet objet précis. Assurez-vous que l'objet corresponde bien à celui vu au travers de l'oculaire : une des erreurs courantes est d'aligner le mauvais objet. Appuyez sur l'étoile. Une petite croix apparaît au-dessus de l'étoile.

Étape 3

Appuyez sur « Align » afin de choisir cette étoile.

« Align Telescope ? »

Cela suffit pour un alignement avec une seule étoile. Appuyez sur « Align ».

L'étoile sélectionnée pour le calibrage est alors nommée « First Target ! » ou «First Aligmenet Star». Vous voyez maintenant le réticule se déplacer sur l'écrar en pointant approximativement dans la même direction que le télescope. Pour un pointage plus précis, nous vous recommandons d'utiliser une deuxième étoile pour le calibrage.

Sélectionnez une deuxième étoile et alignez-la. Assurez-vous que l'écart entre les deux étoiles de calibrage ne dépasse pas 30 degrés.

Le calibrage doit être terminé et réussi.



Align as

Alt

Cancel

Vous être désormais prêt à pointer sur différents objets à l'aide de votre monture Push+.

Erreur Solution Le réticule ne se déplace pas. Lorsque le câble de connexion (figure 15) n'est pas correctement raccordé, le codeur ne peut pas lire le positionnement. Vérifiez le câble de connexion. Assurez-vous d'avoir utilisé la règle ci-dessus (en haut et vers la SkySafari®affiche un message gauche). Si leproblème persiste, assurez-vous de ne pas utiliser une étoile trop proche de la première. Assurez-vous que l'écart entre les deux étoiles du calibrage n'est Leserreursdepointage pas supérieur à 30 degrés. dépassent les 0,7 degrés. Vous avez utilisé les mauvaises étoiles pour le calibrage. Les objets sont complètement hors du champ de vision.

12. Erreurs avec SkySafari®. Les erreurs les plus fréquentes sont décrites ci-dessous.

13. Procédure d'utilisation étape par étape Pour utiliser la monture *Push+*, assurez-vous detoujours suivre complètement chaque étape de cette procédure.

Aligner la monture sur le plan horizontal du sol

Mettre la monture *Push*+ sous tension

Coupler la monture *Push*+ via Bluetooth (cette étape n'est nécessaire que la première fois)

Suivez les instructions indiquées dans la section 7.1. ou 7.2.

Configurer les options de l'application (*SkySafari*®ou une autre application)

Suivez les instructions indiquées dans la section 10.

Connecter le terminal à l'application

Suivez les instructions indiquées dans la section 11.

Aligner/calibrer

Suivez les instructions indiquées dans la section 11.

Localiser les objets et les observer

Suivez les instructions indiquées dans la section 11.